

Ksix Adventure Bag For Action Cameras And Accessories Small (250x180x70mm) Red



Product price:

€9.99

Reference: BXGOBAG02RJ

EAN13: 8427542064604

La Bolsa Adventure Ksix es ideal para transportar tu cámara deportiva y sus accesorios a cualquier lugar. Su material es resistente al agua y a la humedad por lo que puedes llevarla bajo la lluvia o dentro de un lugar húmedo sin preocuparte por tu equipo. Los separadores individuales extraíbles de su interior se pueden personalizar de tamaño ajustándose al equipo y los accesorios que uses. Información técnica Una gran solución para guardar y transportar tu cámara deportiva y sus accesorios Material resistente al agua y a la humedad Medidas interiores: 240 x 175 x 50 mm Asa práctica Exterior rígido Interior acolchado Amplio bolsillo interior con cierre elástico. Ideal para guardar cables Separadores individuales extraíbles. Incorporan extremos con velcro que permiten personalizar los compartimentos según las dimensiones de la cámara y de los accesorios Compatible con cámaras de acción, cámaras deportivas y GoPro

