Smart Wifi Camera

Smart Camera

User guide



Network indicator LED

Reset button

Micro SD card slot (not included)

Technical specifications

- Maximum definition: 1080P 2 MP
- Field of view: 130°
- Day/night switch: IR-CUT automatically
- Noise reduction: 3D reduction
- Video FPS: Main stream (HD) 1080P/20fps, Sub stream (SD) VGA/20fps
- Audio: Two-way audio (Microphone & speaker)
- Motion detection
- Micro SD card storage: Up to 128GB (not included)
- Compatible with Tuya cloud storage
- Input power: DC 5V
- Operating temperature: -10°C—45°C
- Operating humidity: ≤95%
- Wi-Fi connection: 2.412 GHz-2.484 GHz connection

Sync the camera to your mobile device

Before you begin, keep in mind:

- You must connect the Smart WiFi Camera to a Wi-Fi 2.4 GHz network. If your router is a dual band router, make sure that you select the 2.4 GHz band.
- Your mobile device must be connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi as the camera.
- To sync the Smart WiFi Camera, you will need to connect it to a power outlet located as close as possible to your Wi-Fi router, even though this may not be where the camera will be used later. That way, you can ensure that connection will occur quickly and correctly.

1. Download and install the Smart Life app or the Tuya Smart app, available on the iTunes Store and Google Play.

Smart Life / Tuya Smart

2. Once the installation is complete, open the app and create an account using your e-mail address.
3. Select “Create home” and configure your home.
4. Connect the camera to a power outlet located as close as possible to your Wi-Fi router, even though this may not be where the camera will be used later. That way, you can ensure that connection will occur quickly and correctly.
5. Use the reset pin included to press the reset button. Keep it pressed for a few seconds until the camera starts to beep.

6. Go to the “My Home” section and select “Add device.”



7. Choose “Security & Sensors” and “Smart camera” device type.

8. Make sure the LED indicator on the device is flashing rapidly. If the LED indicator doesn’t blink, press and hold the reset button for a few seconds until the LED indicator starts to blink.

9. Press the red button on the app.

10. Select the Wi-Fi network you want to use and enter the password. Make sure that your mobile device is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network.

11. Read the “Scan with the camera” instructions and press the red button on the app.

12. Scan the QR code on your mobile phone with the camera. When you hear the tone, click the red button on the app.

13. When the LED light is solid green, the camera configuration has been completed.

FAQs

1. What should I do if Smart WiFi Camera synchronization fails?

- Make sure that you are using a Wi-Fi 2.4 GHz network.
- Make sure the password is correct.
- Make sure that the Smart WiFi Camera is connected to a power source located as close as possible to the WiFi router.
- Check that the control hub, the sensor or the camera is in sync mode.
- Restart the Wi-Fi router.

- Restart your mobile device.

2. Which mobile networks can be used to control the Smart WiFi Camera?

To sync the Smart WiFi Camera, your mobile device must be connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi as the camera. Once the camera has been synchronized for the first time you can connect your mobile phone to the 5 GHz Wi-Fi network, and you will be able to control the Smart WiFi Camera remotely through 2G, 3G and 4G mobile net-works.

Safety information

- Only use the Smart WiFi Camera indoors
- To disconnect the flow of electricity, disconnect the camera from the power source
- Disconnect the camera from the power source before cleaning it
- Keep children away from the Smart WiFi Camera
- Test the Smart WiFi Camera in person before using it

remotely

- Do not use any liquids to clean the Smart WiFi Camera
- Do not use the Smart WiFi Camera in wet or humid areas
- Do not exceed the recommended electrical parameters
- Do not use the Smart WiFi Camera with devices that require supervision to operate
- Do not use the Smart WiFi Camera in an electrical socket controlled by a switch since the switch can be turned off
- Use the Smart WiFi Camera at the recommended temperatures

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.
The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user’s responsibility to examine and verify the product after its

purchase.
Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product.
Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.

- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center.
- If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Smart Wifi Camera

Cámara inteligente

Manual de usuario



LED indicador de red

Botón de reinicio

Ranura para tarjeta micro USB(no incluida)

Especificaciones técnicas

- Definición máxima: 1080P 2 MP
- Campo de visión: 130°
- Modo Día/Noche: IR-CUT automático
- Reducción de ruido: 3D
- Video FPS: Main stream (HD) 1080P/20fps, Sub stream (SD) VGA/20fps
- Audio: Audio bidireccional (Micrófono y altavoz)
- Detección de movimiento
- Almacenamiento en tarjeta Micro SD: Hasta 128GB (no incluida)
- Compatible con almacenamiento Tuya cloud
- Potencia de entrada: DC 5V
- Temperatura de funcionamiento: -10°C—45 °C
- Humedad de funcionamiento: ≤95%
- Conexión inalámbrica por Wi-Fi: 2.412 GHz-2.484 GHz

Conecte la Smart WiFi Camera a su dispositivo móvil

Antes de comenzar, tenga en cuenta que:

- Deberá conectar la Smart WiFi Camera una red Wi-Fi 2.4 Ghz. Si su router es de doble banda, seleccione la banda de 2.4 GHz.
- Su dispositivo móvil deberá estar conectado a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz a la que conectará la cámara.
- Para vincular la Smart WiFi Camera, necesitará enchufarla a una toma de corriente que se encuentre lo más cerca posible de su router Wi-Fi, aunque esta no sea la toma en la que vaya a utilizar la cámara luego. Así se asegurará de que la conexión se efectúe rápida y correctamente.

1. Descargue e instale la app Smart Life o Tuya Smart, disponibles en iTunes Store y Google Play.

Smart Life / Tuya Smart

2. Una vez instalada, abra la app y cree una cuenta utilizando su dirección de correo electrónico.
3. Seleccione "Crear hogar" y configure su hogar.
4. Conecte la cámara a una toma de corriente que se encuentre lo más cerca posible de su router Wi-Fi, aunque esta no sea la toma de corriente en la que vaya a utilizar la cámara luego. Así se asegurará de que la conexión se efectúe rápida y correctamente.
5. Utilice el pin de reinicio incluido para presionar el botón de reinicio. Manténgalo presionado durante 5 segundos hasta que la cámara emita un sonido.

6. Ingrese al apartado "Mi Hogar" y seleccione "Añadir dispositivo".

7. Seleccione "Sensor de protección y seguridad" y el tipo de dispositivo "Cámara de seguridad".

8. Asegúrese de que el indicador LED del dispositivo esté parpadeando rápidamente. Si el indicador LED no está parpadeando, mantenga presionado el botón de reinicio durante algunos segundos hasta que el indicador LED empiece a parpadear.

9. Presione el botón rojo en la app.

10. Seleccione la red Wi-Fi que quiere utilizar e introduzca la contraseña. Asegúrese de que su dispositivo móvil se encuentre conectado a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz.



11. Lea las instrucciones de "Utilizar la cámara para escanear el código QR" y presione el botón rojo en la app.

12. Escanee el código QR que aparece en la app con la cámara. Cuando escuche el sonido, presione el botón rojo en la app.

13. Cuando el indicador LED se encuentre encendido en verde, la configuración de la cámara estará completa.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo hacer si falla la sincronización de la Smart WIFI Camera?

- Asegúrese de estar utilizando una red Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Asegúrese de que la contraseña de Wi-Fi es correcta.
- Asegúrese de que la Smart WIFI Camera esté conectada a una toma de red lo más cerca posible del router Wi-Fi.
- Compruebe que la cámara se encuentre en modo de sincronización.
- Reinicie el router Wi-Fi.

- Reinicie su teléfono móvil.

2. ¿Qué redes móviles pueden utilizarse para controlar la Smart WIFI Camera?

Para sincronizar la Smart WiFi Camera, su dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz que la Smart WiFi Camera. Una vez que la Smart WiFi Camera se haya sincronizado por primera vez, puede conectar su dispositivo móvil a la red Wi-Fi 5 GHz, y podrá controlar la cámara de manera remota utilizando las redes móviles 2G, 3G y 4G.

Información de seguridad

- Utilice la Smart WiFi Camera en interiores únicamente
- Para desconectar la tensión, desconecte la cámara de la fuente de energía
- Desconecte la cámara de la toma de corriente antes de limpiarla
- Mantenga a los niños alejados de la cámara
- Pruebe la cámara localmente antes de utilizarlo de manera

remota

- No utilice ningún líquido para limpiar la cámara
- No utilice la cámara en zonas mojadas o húmedas
- No exceda los parámetros eléctricos recomendados
- No utilice la cámara con aparatos cuyo funcionamiento debe ser supervisado
- No utilice la cámara en una toma de corriente controlada por un interruptor, ya que el interruptor puede ser apagado
- Utilice la cámara en las temperaturas recomendadas

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE.
Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por nuestra compañía. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo.

Las especificaciones y el diseño del producto pueden variar sin previo aviso.
Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.

- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo

de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Smart Wifi Camera

Caméra intelligente

Mode d'emploi



Témoin lumineux LED de réseau | Bouton de réinitialisation | Emplacement pour carte Micro SD (non incluse)

Spécifications techniques

- Définition maximale : 1080p 2 MP
- Champ de vision : 130°
- Commutation jour / nuit : automatique par IR
- Réduction du bruit : réduction 3D
- FPS vidéo : flux principal (HD) 1080p / 20fps, flux secondaire (SD) VGA / 20fps
- Audio : audio à deux voies (microphone et haut-parleur)
- Détection de mouvement
- Stockage sur carte Micro SD : jusqu'à 128 Go (non incluse)
- Compatible avec le stockage Cloud Tuya
- Puissance d'entrée : 5V DC
- Plage de température de fonctionnement : -10 à 45°C
- Plage d'humidité de fonctionnement : ≤ 95 %
- Connexion Wi-Fi : 2,412 à 2,484 GHz

Synchroniser la caméra à votre appareil mobile

Avant de commencer, gardez à l'esprit :

- Vous devez connecter la Smart WiFi Camera à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Si votre routeur est un routeur double bande, assurez-vous de sélectionner la bande à 2,4 GHz.
- Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau Wi-Fi à 2,4 GHz que la caméra.
- Pour synchroniser la Smart WiFi Camera, vous devez la connecter à une prise de courant située aussi près que possible de votre routeur Wi-Fi, même si ce n'est pas à cet emplacement que la caméra sera utilisée ultérieurement. De cette façon, vous pouvez vous assurer que la connexion sera établie rapidement et correctement.

1. Téléchargez et installez l'application Smart Life ou Tuya Smart, disponible dans l'iTunes Store et Google Play.

Smart Life / Tuya Smart

2. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application et créez un compte en utilisant votre adresse email.
3. Sélectionnez "Créer un domicile" et configurez votre domicile.
4. Branchez la caméra sur une prise secteur située aussi près que possible de votre routeur Wi-Fi, même si ce n'est pas à cet emplacement que la caméra sera utilisée ultérieurement. De cette façon, vous pouvez vous assurer que la connexion sera établie rapidement et correctement.
5. Utilisez la goupille de réinitialisation fournie pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que la caméra émette un bip.

6. Allez dans la section "Mon domicile" et sélectionnez "Ajouter un appareil".



7. Choisissez le type de périphérique "Sécurité et capteurs" et "Caméra intelligente".

8. Assurez-vous que le témoin lumineux LED de l'appareil clignote rapidement. Si le témoin lumineux ne clignote pas, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux commence à clignoter.

9. Appuyez sur le bouton rouge de l'application.

L'étape Suivante

10. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser et entrez le mot de passe. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi à 2,4 GHz.

Supporte seulement le réseau Wi-Fi 2.4Ghz

11. Lisez les instructions "Scanner avec la caméra" et appuyez sur le bouton rouge de l'application.

Continuer

12. Scannez le code QR avec l'appareil photo de téléphone portable. Lorsque vous entendez la tonalité, cliquez sur le bouton rouge de l'application

J'ai entendu le bip

13. Lorsque le témoin lumineux LED est vert fixe, la configuration de la caméra est terminée.

FAQ

1. Que dois-je faire si en cas d'échec de la synchronisation de la Smart WiFi Camera ?

- Assurez-vous d'utiliser un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz.
- Assurez-vous que le mot de passe est correct.
- Assurez-vous que la Smart WiFi Camera est connectée à une source d'alimentation située aussi près que possible du routeur Wi-Fi.
- Vérifiez que le centre de contrôle, le capteur ou la caméra est en mode de synchronisation.

- Redémarrez le routeur Wi-Fi.
- Redémarrez votre appareil mobile.

2. Quels réseaux mobiles peuvent être utilisés pour contrôler la caméra Smart WiFi Camera ?

Pour synchroniser la Smart WiFi Camera, votre appareil mobile doit être connecté au même réseau Wi-Fi à 2,4 GHz que la caméra. Une fois que la caméra a été synchronisée pour la première fois, vous pouvez connecter votre téléphone portable au réseau Wi-Fi à 5 GHz. Vous pourrez ainsi contrôler la Smart WiFi Camera à distance via les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G.

Informations de sécurité

- Utilisez la Smart WiFi Camera uniquement à l'intérieur.
- Pour déconnecter l'alimentation électrique, débranchez la caméra de la source d'alimentation.
- Débranchez la caméra de la source d'alimentation avant de la nettoyer.
- Gardez la Smart WiFi Camera hors de portée des enfants.

- Testez la Smart WiFi Camera en personne avant de l'utiliser à distance.
- N'utilisez pas de liquides pour nettoyer la Smart WiFi Camera.
- N'utilisez pas la Smart WiFi Camera dans des espaces humides ou mouillés.
- Ne dépassez pas les paramètres électriques recommandés.
- N'utilisez pas la Smart WiFi Camera avec des périphériques nécessitant une supervision pour fonctionner.
- N'utilisez pas la Smart WiFi Camera avec une prise électrique contrôlée par un interrupteur, car celle-ci peut être éteinte.
- Utilisez la Smart WiFi Camera dans la plage de température recommandée.

Note Legale

Par la présente Atlantis Internacional S.L déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. Les

caractéristiques et fonctions décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'examiner et vérifier le produit et ses accessoires après son acquisition. En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiées sans avis préalable.
Atlantis Internacional S.L. ne peut être tenu responsable des dommages, qu'ils soient personnels, économiques ou matériels, liés au non-respect des consignes de sécurité et/ou à une mauvaise utilisation, abus ou installation inappropriée du produit.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Ce symbole indique que les équipements électroniques et électriques doivent être collectés séparément.

- Ce produit est conçu pour des collectes séparées dans des points de collecte appropriés. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères.
- Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées de l'appareil et déposées dans un centre de collecte prévu à cet effet. Si les piles ne peuvent pas être retirées, ne tentez pas de le faire vous-même. Cette manipulation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée et autorisée.
- Le tri des déchets et le recyclage aident à préserver les ressources naturelles de notre planète et aide à réduire les effets néfastes sur la santé et sur l'environnement dû à une mauvaise gestion des déchets.
- Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets.

Smart Wifi Camera

Intelligente Kamera

Bedienungsanleitung



Netzwerkanzeige-LED Reset-Taste Micro SD-Kartensteckplatz (nicht enthalten)

Technische Daten

- Maximale Definition: 1.080P 2 MP
- Sichtfeld: 130°
- Tag-/Nachtschaltung: IR-CUT automatisch
- Rauschunterdrückung: 3D-Reduktion
- Video FPS: Hauptübertragung (HD) 1.080P/20fps, Nebenübertragung (SD) VGA/20fps
- Audio: Zweiwege-Audio (Mikrofon & Lautsprecher)
- Bewegungserkennung
- Micro SD-Karten-Speicher: Bis zu 128 GB (nicht enthalten)
- Kompatibel mit Tuya Cloud Storage
- Eingangsleistung: DC 5V
- Betriebstemperatur: -10°C—45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: ≤95%
- WLAN-Verbindung: 2,412 GHz-2,484 GHz Anschluss

Synchronisieren Sie die Kamera mit Ihrem mobilen Gerät

Bevor Sie beginnen, denken Sie daran:

- Sie müssen die Smart WiFi Camera an ein 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk an-schließen. Wenn Ihr Router ein Dual-Band-Router ist, stellen Sie sicher, dass Sie das 2,4-GHz-Band auswählen.
- Ihr mobiles Gerät muss mit dem gleichen 2,4 GHz-WLAN wie die Kamera ver-bunden sein.
- Um die Smart WiFi Camera zu synchronisieren, müssen Sie sie an eine Steckdose" anschließen, die sich so nah wie möglich an Ihrem WLAN-Router befindet, auch wenn dies möglicherweise nicht der Ort ist, an dem die Kamera später verwendet wird. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die Verbindung schnell und korrekt hergestellt wird.

1. Laden Sie die im iTunes Store und Google Play verfügbare Smart Life App oder die Tuya App herunter und installieren Sie sie.

Smart Life / Tuya Smart

2. Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse.
3. Wählen Sie „Zuhause erstellen" und konfigurieren Sie Ihr Heim.
4. Schließen Sie die Kamera an eine Steckdose an, die sich so nah wie möglich an Ihrem WLAN-Router befindet, auch wenn dies nicht der Ort ist, an dem die Kamera später verwendet wird. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die Verbindung schnell und korrekt hergestellt wird.
5. Verwenden Sie den mitgelieferten Reset-Pin, um die Reset-Taste zu drücken. Halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, bis die Kamera zu piepen beginnt.

6. Gehen Sie zum Abschnitt„Mein Zuhause"und wählen Sie „Gerät hinzufügen".

7. Wählen Sie den Gerätetyp „Sicherheit & Sensoren" und „Smart Kamera".

8. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige am Gerät schnell

blinkt. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, halten Sie die Reset-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt.

9. Drücken Sie den roten Knopf in der App.

Der Nächste Schritt

10. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, das Sie verwenden möchten und geben Sie das Passwort ein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät mit dem gleichen 2.4 GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Nur 2,4G Wi-Fi-Netzwerk wird unterstützt

11. Lesen Sie die Anleitung „Scannen mit der Kamera" und drücken Sie die rote Taste der App.

Fortfahren

12. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon mit der Kamera. Wenn Sie den Ton hören, klicken Sie auf die rote Taste der App.

Signalton gehört

13. Wenn die LED-Leuchte grün leuchtet, ist die Kamerakonfi-guration abge-schlossen.

FAQ

1. Was soll ich tun, wenn die Synchronisation mit der Smart WiFi Camera fehlschlägt?

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein 2.4 GHz-WLAN-Netzwerk verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Smart WiFi Camera mit einem Stroman-schluss verbunden ist, der sich so nah wie möglich am WLAN-Router be-findet.
- Überprüfen Sie, ob sich die Steuerzentrale, der Sensor oder die Kamera im Synchronisationsmodus befindet.
- Starten Sie den WLAN-Router neu.
- Starten Sie Ihr mobiles Gerät neu.

2. Welche Mobiltunknetze können zur Steuerung der Smart WiFi Camera ver-wendet werden?

Um die Smart WiFi Camera zu synchronisieren, muss Ihr mobiles Gerät mit dem glei-chen 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk wie die Kamera verbunden sein. Sobald die Kamera zum ersten Mal synchronisiert wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon mit dem 5-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden und die Smart WiFi Camera über 2G-, 3G- und 4G-Mobilnetze fernbedienen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Smart WiFi Camera nur im Innenbereich
- Um den Stromfluss zu unterbrechen, trennen Sie die Kamera von der Strom-quelle
- Trennen Sie die Kamera von der Stromquelle, bevor Sie sie reinigen
- Halten Sie Kinder von der Smart WiFi Camera fern

- Testen Sie die Smart WiFi Camera persönlich, bevor Sie sie fernbedienen
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung der Smart WiFi Camera
- Verwenden Sie die Smart WiFi Camera nicht in nassen oder feuchten Bereichen
- Die empfohlenen elektrischen Parameter dürfen nicht überschritten werden
- Verwenden Sie die Smart WiFi Camera nicht mit Geräten, die für den Betrieb überwacht werden müssen
- Verwenden Sie die Smart WiFi Camera nicht in einer durch einen Schalter ge-steuerten Steckdose, da der Schalter ausgeschaltet werden kann
- Verwenden Sie die Smart WiFi Camera bei den empfohlenen Temperaturen

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen

Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht.
Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.

- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll

entsorgen.

- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

Smart Wifi Camera

Telecamera intelligente

Manuale utente



Indicatore LED di rete | Pulsante di ripristino | Slot scheda Micro SD (non inclusa)

Specifiche tecniche

- Definizione massima: 1080P 2 MP
- Campo visivo: 130°
- Passaggio giorno/notte: IR-CUT automatico
- Riduzione del rumore: riduzione 3D
- FPS video: Trasmissione principale (HD) 1080P/20fps, trasmissione secondaria (SD) VGA/20fps
- Audio: Audio bidirezionale (microfono e altoparlante)
- Rilevatore di movimento
- Memoria scheda Micro SD: Fino a 128 GB (non inclusa)
- Compatibile con archiviazione cloud Tuya
- Corrente in entrata: DC 5V
- Temperatura di funzionamento: -10°C—45°C
- Umidità di funzionamento: ≤95%
- Connessione WiFi: Connessione 2.412 GHz-2.484 GHz

Sincronizza la telecamera al tuo dispositivo mobile

Prima di iniziare, tieni a mente quanto segue:

- È necessario collegare la Smart WiFi Camera a una rete Wi-Fi 2.4 GHz. Se il router è dual band, assicurati di selezionare la banda 2.4 GHz.
- Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi 2.4 GHz della telecamera.
- Per sincronizzare la Smart WiFi Camera è necessario attaccarla alla presa elettrica più vicina al router Wi-Fi, anche se non sarà il luogo dove userai la telecamera. In questo modo è possibile assicurarsi che la connessione avver-rà velocemente e in modo corretto.

1. Scarica e installa la app Smat Life o la app Tuya Smart, disponibili su iTunes Store o Google Play.

Smart Life / Tuya Smart

2. Quando l'istallazione sarà completata, apri la app e crea un account usando il tuo indirizzo email.
3. Seleziona "Crea casa" e configura la tua casa.
4. Collega la telecamera alla presa elettrica più vicina al router Wi-Fi, anche se non sarà il luogo dove la userai in futuro. In questo modo è possibile assicurarsi che la connessione avverrà velocemente e in modo corretto.
5. Usa il pin di ripristino incluso e premi il pulsante di ripristino. Tienilo premuto per qualche secondo finché la telecamera non emetterà un segnale acustico.

6. Apri la sezione "La mia casa" e seleziona "Aggiungi dispositivo".

7. Scegli "Sicurezza e sensori" e "Smart camera" come tipo di dispositivo.

8. Assicurati che l'indicatore LED sul dispositivo lampeggi rapidamente. Se l'indicatore LED non lampeggia, premi e

tieni premuto il pulsante di ripristino per qualche secondo finché l'indicatore LED non inizierà a lampeggiare.

9. Premere il pulsante rosso sulla app..



10. Seleziona la rete Wi-Fi che desideri usare e inserisci la password. Assicurati che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete Wi-Fi 2.4 GHz.



11. Leggi le istruzioni chiamate "Scansiona con la telecamera" e premi il pulsante rosso sulla app.

12. Scansiona il codice QR sul tuo smartphone con la telecamera. Quando senti il segnale acustico, clicca sul pulsante rosso presente sulla app.

13. Quando la luce LED è verde e fissa, la configurazione della telecamera sarà completata.

FAQ - Domande frequenti

1. Cosa fare se la sincronizzazione della Smart WiFi Camera non va a buon fine?

- Assicurati di usare la rete Wi-Fi 2.4 GHz.
- Assicurati che la password sia corretta.
- Assicurati che la Smart WiFi Camera sia collegata alla presa di corrente più vicina al router Wi-Fi.
- Verifica che il centro di controllo, il sensore o la telecamera siano in moda-lità di sincronizzazione.

- Riavvia il router Wi-Fi.
- Riavvia il tuo dispositivo mobile.

2. Quali reti mobili possono essere usate per controllare la Smart WiFi Camera?

Per sincronizzare la Smart WiFi Camera, il tuo dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi 2.4 GHz della telecamera. Dopo aver sincronizzato la telecamera per la prima volta è possibile collegare il telefono cellulare alla rete Wi-Fi 5 GHz, e potrai controllare in remoto la Smart WiFi Camera tramite le reti mobili 2G, 3G e 4G.

Informazioni di sicurezza

- Usare la Smart WiFi Camera solo in luoghi coperti
- Per scollegare il flusso di elettricità, scollegare la telecamera dalla fonte di energia
- Scollegare la telecamera dalla fonte di energia prima di pulirla
- Tenere i bambini lontani dalla Smart WiFi Camera

- Eseguire un test sulla Smart WiFi Camera prima di usarla in remoto
- Non usare liquidi per pulire la Smart WiFi Camera
- Non usare la Smart WiFi Camera in zone bagnate o umide
- Non eccedere i parametri elettrici consigliati
- Non usare la Smart WiFi Camera con dispositivi che necessitano di supervisione per essere usati
- Non usare la Smart WiFi Camera con una presa elettrica controllata da un interrutto-re poiché l'interruttore potrebbe essere spento
- Usare la Smart WiFi Camera in climi con le temperature consigliate

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC.
Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale

sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso.
Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.

- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.

- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

Smart Wifi Camera
Câmara Inteligente

Guia do utilizador



Especificações técnicas

- Definição máxima: 1080P 200W
- Campo de visão: 130°
- Troca dia/noite: IR-CUT automaticamente
- Redução de ruído: Redução 3D
- Vídeo FPS: Main stream (HD) 1080P/20fps, Sub stream (SD) VGA/20fps
- Áudio: Áudio bidirecional (Microfone e coluna)
- Deteção de movimento
- Armazenamento de cartões Micro SD: Até 128GB (não incluído)
- Compatível com armazenamento em nuvem Tuya
- Potência entrada: DC 5V
- Temperatura funcionamento: -10 — 45
- Humidade no funcionamento: ≤95%
- Ligação Wi-Fi: Ligação 2.412 GHz-2.484 GHz

Sincronizar a câmara com o seu dispositivo móvel

Antes de começar, tenha em mente:

• Deve ligar a câmara Wi-Fi Inteligente a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Se o seu router for de banda dupla, certifique-se de que seleciona a banda 2.4 GHz.
• O seu dispositivo móvel deve ser ligado à mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz que a cá-mara.
• Para sincronizar a câmara Wi-Fi Inteligente, terá de ligá-la a uma tomada de energia localizada o mais próximo possível do seu router Wi-Fi, embora este possa não ser o local onde a câmara será utilizada mais tarde. Desta forma, pode assegu-rar-se de que a ligação ocorrerá rápida e corretamente.
comenzar, tenga en cuenta que:

1. Transfira e instale a aplicação Smart Life ou a aplicação Tuya Smart, disponível na iTunes Store e no Google Play.

Smart Life / Tuya Smart

2. Uma vez concluída a instalação, abra a aplicação e crie uma conta utilizando o seu endereço de email.
3. Selecione "Criar casa" e configure a sua casa.
4. Ligue a câmara a uma tomada elétrica localizada o mais próximo possível do seu router Wi-Fi, mesmo que este não seja o local onde a câmara será utilizada mais tarde. Desta forma, pode assegurar-se de que a ligação ocorrerá rápida e correta-mente.
5. Utilize o pino de reset incluído para pressionar o botão de reset. Mantenha a pres-são durante alguns segundos até a câmara começar a emitir um sinal sonoro.
6. Vá à secção "Minha casa" e selecione "Adicionar dispositivo"

7. Escolha "Segurança e sensores" e tipo de dispositivo "Câmara Inteligente".

8. Certifique-se de que o indicador LED no dispositivo está a piscar rapidamente. Se o indicador LED não piscar, prima o botão de reset durante alguns segundos até o in-dicador LED começar a piscar.

9. Prima o botão vermelho na aplicação.

10. Selecione a rede Wi-Fi que pretende utilizar e introduza a palavra-passe. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.

11. Leia as instruções "Digitalize com a câmara" e prima o botão vermelho na aplica-ção.

12. Digitalize o Código QR no seu telemóvel com a câmara. Quando ouvir o sinal, toque no botão vermelho na aplicação.

13. Quando a luz LED estiver verde sólido, a configuração estará finalizada.

FAQs

1. O que devo fazer se falhar a sincronização da Câmara Inteligente Wi-Fi?

- Certifique-se de que está a usar uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Certifique-se de que a palavra-passe está correta.
- Certifique-se de que a Câmara Inteligente Wi-Fi está ligada a uma fonte de energia o mais próximo possível do router Wi-Fi.
- Verifique se o centro de controlo, o sensor e a câmara estão em modo de sin-cronização.
- Reinicie o router Wi-Fi.
- Reinicie o seu telemóvel.

2. Que redes móveis podem ser utilizadas para controlar a Câmara Inteli-gente Wi-Fi?

Para sincronizar a Câmara Inteligente Wi-Fi, o seu dispositivo móvel deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz que a câmara. Uma vez sincronizada a câmara pela primeira vez, pode ligar o seu telemóvel à rede Wi-Fi de 5 GHz e poderá controlar re-motamente a Câmara Inteligente Wi-Fi através de redes móveis de 2G, 3G e 4G.

Informações de segurança

- Utilize a Câmara Inteligente Wi-Fi apenas dentro de casa
- Para desligar o fluxo de eletricidade, desligue a câmara da fonte de alimentação
- Desligue a câmara da fonte de alimentação antes de a limpar
- Mantenha a Câmara Inteligente Wi-Fi fora do alcance das crianças
- Teste pessoalmente a Câmara Inteligente Wi-Fi antes de a utilizar remotamente

- Não utilize quaisquer líquidos para limpar a Câmara Inteligente Wi-Fi
- Não utilize a Câmara Inteligente Wi-Fi em zonas húmidas e molhadas
- Não exceda os parâmetros elétricos recomendados
- Não utilize a Câmara Inteligente Wi-Fi com dispositivos que requerem supervisão para funcionar
- Não utilize a Câmara Inteligente Wi-Fi numa tomada elétrica controlada por um inter-ruptor, uma vez que o interruptor pode ser desligado
- Utilize a Câmara Inteligente Wi-Fi às temperaturas recomendadas

Nota Legal

Por este meio, a Atlantis Internacional S. L. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE.

As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes efetuados pela Atlantis Internacional S. L. É da

responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua aquisição. A Atlantis Internacional S. L. não é responsável e nunca será responsabilizada por qualquer perda ou dano pessoal, perda económica, perda material ou qual-quer dano devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto.

Eliminação de dispositivos eletrónicos e elétricos

Este símbolo indica que o equipamento elétrico e eletrónico deve ser recolhido separadamente.

• Este produto é designado para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não o descarte como lixo doméstico.
• Se o equipamento utilizar pilhas, estas devem ser removidas do equipamento e descartadas num centro de recolha apro-priado. Se as baterias não puderem ser removidas, não tente

fazê-lo, uma vez que isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
• A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir as consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
• O preço final deste produto inclui o custo necessário para a correta gestão adequada dos resíduos gerados.
• Para mais informações contacte o retalhista ou as autorida-des locais responsáveis pela gestão dos resíduos.